

Nieuwe accu en voeding voor Lifeline Vi serie



Tunstall, de fabrikant van de Lifeline Vi serie toestellen heeft beslist om de huidige accu te vervangen door een Lithium (Li-ion) accu alsook de voeding te vervangen door een 5V voeding, dit met als doel om de kwaliteit van de apparatuur steeds te verbeteren.

Accu

Voordelen van de nieuwe lithium accu:

- ✓ Verbeterde levensduur – Lithiumaccu's bieden een langere levensduur, waardoor de vervanging wordt verlengd van 5 jaar tot 7 jaar, waardoor de levensduurkosten van het toestel worden verlaagd.
- ✓ Verbeterde levensduurprestaties - Gedurende de levensduur van de accu behoudt deze een 24 uren back-up wanneer de stroomvoorziening wordt onderbroken.
- ✓ Verminderde oplaadtijd - De tijd om de accu volledig op te laden is teruggebracht van circa 24 tot 8 uur. Na 8 uur laden is de volledige back-up tijd beschikbaar.
- ✓ Verbeterde opslagtijd - de Li-ion accu kan 24 maanden worden opgeslagen, dit in vergelijking met de 18 maanden voor de huidige.

Visuele verschil

Huidige NiMH accu



Nieuwe Li-ion accu



Voeding

Visuele verschil

Bestaand 12V PSU



Nieuw 5V PSU



Hoe de nieuwe versie herkennen?

De artikelnummers van Lifeline Vi serie blijven ongewijzigd. Aan de code achter het artikelnummer (onderzijde toestel) is te herkennen of het de nieuwe serie toestellen zijn.

Kijk naar het revisienummer op het label aan de onderzijde van het toestel (zie hieronder omcirkeld). TIP: Dit kan maar vanaf serienummer: 1019-xxxxx en recenter.



Artikelnummer	Omschrijving	Huidige Versie	Nieuwe Versie
57001/920	Lifeline Vi LITE (BEN)	N1	P1 – of hoger
57101/620	Lifeline Vi+ (BEN)	P1	Q1 – of hoger

Nieuwe artikelnummers om te bestellen?

Voor de toestellen met revisienummerr P1 of Q1 achter het artikelnummer van de Lifeline Vi serie, dient men de onderdelen met volgende artikelnummers te bestellen;

Accu artikelnummer **D3706008A**
Voeding artikelnummer **XD5706070A**

FAQ

Wat gebeurt er als ik de verkeerde accu in het toestel plaats?

Het nieuwe accu-vak is speciaal ontworpen om ervoor te zorgen dat de verkeerde accu niet in het toestel kan worden geplaatst. De nieuwe accu heeft een andere vorm, met een andere connector. Ze kunnen niet in het verkeerde toestel worden geplaatst.

Wat gebeurt er wanneer ik een verkeerde voeding gebruik?

- ✓ Wanneer een nieuw toestel op de oude voeding wordt aangesloten, doet het toestel niets.
- ✓ Wanneer een nieuwe voeding op een oud toestel wordt aangesloten gaat de led bovenop even groen branden. De rode knop knippert langzaam en na een korte tijd hoor je 10 keer een pieptoon en gaat de groene led weer uit. Zorg er dan voor dat de juiste combinatie wordt geplaatst.